

プレッシャーゲージ G-3 ご使用方法

プレッシャーゲージはエアバルブB専用になっております。
他のバルブにはご使用出来ませんのでご注意ください。

- ・ プレッシャーゲージ本体をボート側のエアバルブに差し込んだら素早く右側に回転させてください。
- ・ 圧力計の針が圧力に合わせて止まります。



② バルブに差し込む



② 素早く右に回転させる