

円筒クッションの取付方法

ボート本体を膨らませた後、本体についている穴とクッションについている穴を合わせます。



それぞれの穴に、ロープを通していきます。
(前→後ろ→前…と交互に)



ロープを一周通したら、結んで完成です。

