

ボートがもっと便利になる

OPTIONAL PARTS

便利なオリジナルオプションを活用して、あなた仕様のボートに

これ以上、簡単で安全な操作法はない！ オートマチックランチングホイール

実はボートは陸上の移動が苦手。でもジョイクラフトのランチングホイールなら、例えば小柄な女性でも楽に運搬できます。世界最高のシステムをご体験あれ！

ランチングホイールS
(スライド式) 送料1,250円

LWS-8 (40cm タイヤ)
45,000円

LWS-6 (32cm タイヤ)
42,000円

40cm (LWS-8)
32cm (LWS-6)

タイヤ単体の場合、
6インチ 5,500円 / 8インチ 8,000円

54.5cm
(スライドして縮めた
場合 = 42.5cm)

台座
装着後、これだけが
トランサムに残ります。
専用スティック

ステー部分
のスライド幅は
約12cm。これに
より、海上で跳ね上
げた際もスタイリッ
シュに。



スライドして
チューブの内
側に隠れます。
支点にかかる
力が小さくな
ります。

ランチングホイールM (送料1,250円)

LW-6
(32cm タイヤ)
38,000円

「スライド式」以外は
LWSと同じ
システムです。

44cm

台座
装着後、これだけが
トランサムに残ります。
専用スティック

コンパクトなので
2~9.8馬力
エンジンに
マッチします



ランチングホイールの セット方法

パーツが
少ないので
セットも簡単！



最初に台座をボルトとネジで固定しておく。



台座のフックの上に乗せる。



黒いナットを締めて固定。



両手で持ち上げる。



自動で
セット完了！

水上でのランチングホイールの使用方法

操作はスティック1本

引き上げ方



専用スティックで支柱の留め金を押し込み、固定を解除。水中に手を入れる必要はありません。



浮力で自然に浮くホイールの車輪軸に、スティックを引っかけて持ち上げます。



カチッとなるまで引き上げると自動的に固定。身を乗り出すこともない安全作業で終了です。



引き上げてもランチングホイールはエンジンにまったく干渉しないスマート設計です。

降ろし方



支柱を固定している留め金を外します。ホイールを少し引き上げると楽に外れます。



水面に浮いたホイールの車輪軸を専用スティックで押し込みます。ここでも手は濡れません。



そのまま支柱が垂直になるまで押し込むと、自動的に留め金が作動し固定されます。

船外に身を
乗り出すタイプ

イメージ



手を水中に入れて固定を解除し、ホイールを跳ね上げる。身を乗り出す作業を併い危険。